

Document ID

007306

Versie

1

Titel

Belading en bedieningsvoorschrift Wasmachine

Auteur

Dijkhuis, E (Eltjo)

Beoordelaar(s)

Team CSA (papier), H, Wassens (DSMH)

Autorisator

Wichgers - van Vlerken, T (Tineke)

Status

Definitief

Doelstelling

Duidelijk maken hoe een wasmachine moet worden gestart en beladen.

Definities en afkortingen

Zie apart blad

ARBO en Milieu

Bij het beladen worden er instrumenten sets getild deze zijn maximaal 8 kilo zwaar. Het is van belang dat hierbij een goede tilhouding aangenomen wordt. Ook wordt er gewerkt met chemicaliën als wasmiddelen, alcohol, aceton en zuur. Er dient gelet te worden op het kiezen van een werkmethode welke voorkomt dat er schadelijke stoffen ingeademd kunnen worden (niet vernevelen). Ook kunnen de te verwerken materialen besmet zijn met diverse soorten besmettingen. Om deze reden moet men bij het werken altijd uitgaan dat materiaal potentieel besmet is. Daarom moet het beschikbare beschermingsmateriaal altijd gebruikt worden.

Werkwijze**Kleding:**

In deze ruimte is beschermende kleding verplicht over de normale bedrijfskleding.

- Huishoud handschoenen
- Schort
- Donkere apart schoeisel
- Bril of spatscherm
- Mondmasker
- Dichte, donker gekleurde schoeisel

Controles

Controleer elke dag voor het begin van werkzaamheden

1. Controle van de printers op aanwezigheid van papier en goede werking.
2. Controle of de bedieningsdisplay op het "start" menu staat
3. Controleer of de deuropakkingen nog in goede staat zijn en in de sponning zitten.

4. Controleer of er nog voldoende was en naspoelmiddel in de cans zit.

Belading:

- Instrumenten en netten mogen pas op de belaadwagen worden geplaatst als deze het voorreinigingsproces hebben doorlopen.
- Alle instrumenten komen open dakpansgewijs in de netten te liggen.
- De netten mogen niet te vol zijn i.v.m. spoelschaduwen
- Lege flessen e.d. moeten met de open zijde naar beneden worden geplaatst.
- Lamphandvatten dienen rechttop in de houder van de belaadwagen geplaatst te worden.
- Kommetjes en nierbekkens op de kop in een apart net plaatsen .
- Holle instrumenten plaatsen aan de desbetreffende header.
- Kleine instrumentjes of onderdelen van instrumenten moeten in kleine gesloten korfjes in de wasmachine.
- Zet de netten naast elkaar in de beladingwagen. (nooit netten stapelen)

Bediening:

1. Belaadwagen in de wasmachine zetten. Let op dat de witte platte kunststofvoet altijd als eerste in de wasmachine gaat! Deze zit onderaan de belaadwagen.
2. Sluit de deur met functietoets **F1**
3. reset de machine met F8 (keus is F8 en F2 druk **nooit** op F2 want dan gaat de machine printen dit duurt 15 minuten)
4. Kies vervolgens een programma uit de keus op het beeldscherm.

F1 deur openen en sluiten
F2 Instrumenten
F3 Anesthesie materialen (slangen e.d.)
F4 Klompen
Enz.

5. Druk op het gekozen programma, het proces verloopt nu automatisch. Na een goed verloop zal de deur aan de ontladzijde open gaan.

Belangrijk/problemen:

- Als de deur aan de belaadzijde (vuile ruimte) dicht is dan staat de deur aan de ontladzijde (schone ruimte) open voor ontladen. Ontlaad in dit geval de machinewagen en plaats deze terug in de wasmachine. Doe hierna de deur dicht. De deur aan de belaadzijde (vuile ruimte) gaat vanzelf open. Hierna kan de bovenstaande procedure weer doorlopen worden.
- Door op een verkeerde knop te drukken kan de indeling van het scherm worden gewijzigd. Druk in dit geval altijd op een F knop die aangeeft "startmenu" dan komt men weer terug in het bedieningsmenu. Spring daarna stap 2 en 3 over. Sluit indien nodig de machine met F1 en kies het programma.
- Door te vroeg op F8 te drukken gaat een alarm af. Gebeurt dit dan altijd eerst de belaadwagen erin plaatsen en gewoon starten. (wel even wachten tot het beeldscherm de keuze aangeeft of de F8 "reset" en F2 "printen" dan F8 drukken.
- Door op F2 te drukken start men het opnieuw printen. Dit duurt 15 minuten. Indien er nog een tweede machine beschikbaar is dan de lege en volle wagen omruilen en in een andere machine de lading starten. Of 15 minuten wachten en dan pas starten. In het beeld staat "wacht op"

AOC code

Wasmachine 1: 290904 AD

Wasmachine 2: 290904 AE

Wasmachine 3: 290904 AF

Storingen

Bij storingen de Teamleider (tel. 8497) en/of de Technische Dienst (tel. 8438) waarschuwen. Bij de storing de AOC code doorgeven (alvast meenemen)

Invoer datum

26-11-2007

Datum laatste wijziging

25-03-2008

Publicatie datum

10-01-2008