

**Document ID**

007388

**Versie**

1

**Titel**

ontladen wasmachine

**Auteur**

Dijkhuis, E (Eltjo)

**Beoordelaar(s)**

Team CSA (op papier), H.Wassens (DSMH)

**Autorisator**

Wichgers - van Vlerken, T (Tineke)

**Status**

Definitief

**Inleiding**

Het werk op de CSA is een complex geheel van afspraken en (wettelijke) richtlijnen en voorschriften. Als er binnen de CSA iets verkeerd gaat kan dit van grote invloed zijn op de patient. Door de richtlijnen en werkwijzen vast te leggen wordt de kwaliteit bewaakt en dat alle medewerkers op dezelfde wijze en op de juiste manier de werkzaamheden uitvoeren.

**Doelstelling**

Het doel van deze procedure is dat de medewerkers op de hoogte zijn van de handelingen en voorschriften die komen kijken bij het ontladen van de wasmachine.

**Werkwijze****Ontladen wasmachine**

Wanneer het wasproces correct verloopt, gaat de deur van de wasmachine aan de schone kant open.

- Controleer de uitprint van het proces.
- Leeg na goedkeuring van het proces de inhoud van de machine.
- Spuit de holle instrumenten alvast met lucht door.
- Zet sets in de wagen naast de opmaaktafel en losse instrumenten op de sealtafel.
- Vuile instrumenten alvast weer terug in een mand in de wasmachine doen.
- Lege manden terug in de wasmachine doen.
- Zet de belaadwagen terug in de machine en sluit de deur door op de groene knop te drukken.
- De deur gaat nu aan de vuile zijde open, en de belaadwagen kan er worden uitgehaald.

**AOC code**

- Wasmachine 1: 290904 AD
- Wasmachine 2: 290904 AE

- Wasmachine 3: 290904 AF

**Invoer datum**

29-11-2007

**Datum laatste wijziging**

29-11-2007

**Publicatie datum**

10-01-2008